



Návod k obsluze IP telefonu Mitel A6730i/A6731i

1. Popis přístroje

VoIP telefonní přístroje Mitel/Aastra 6730i a 6731i patří do produktové řady A67xx společnosti MITEL dříve Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající provedení a vysokou uživatelskou hodnotu za atraktivní cenu. Telefony mají plně duplexní hlasitý odposlech, jeden (A6730i) případně dva (A6731i) porty 100Mbit Ethernet, programovatelná tlačítka, stahování aplikací v XML a u typu A6731i je také dostupná funkce napájení po Ethernetu (PoE).



2. Obsah balení a instalace přístroje

Obsah balení

1ks – Telefon A6730i/6731i 1ks – Sluchátko 1ks – Universální napájecí zdroj (pouze typ A6730i)
2ks – Nožiček podstavců 1ks – Ethernet kabel do datové sítě 1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání přístroje

Přístroj Mitel A6730i/6731i je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Ethernet kabelu přístroj odpojte od síť. napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj! Nevypínejte přístroj v průběhu startování, kdy blikají diody nebo při upgrade firmwaru, můžete tak způsobit nefunkčnost přístroje.

Připojení přístroje

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru na spodní straně telefonu. Do konektoru LAN na zadní straně telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switchu. Konektor PC (dostupný u typu A6731i) slouží k připojení dalšího zařízení do switchu v telefonu. Pokud chcete používat náhlavní soupravu, odpojte sluchátko a místo něho do konektoru ji připojte. Telefon typu A6731i podporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen, nepotřebujete napájecí zdroj. V opačném případě připojte napájecí zdroj do konektoru na zadní straně a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrického napájení.

Po připojení telefonu do datové sítě a následně elektrického napájení vyčkejte s používáním nebo nastavováním přístroje, až se dokončí autokonfigurace případně aktualizace firmwaru - ukončení bude indikováno zobrazením aktuálního data a času (dle nastavení časové zóny).

Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě - telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru a nemá nastaveno klonování MAC adresy, takže pokud je vaše internetová přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné toto nastavení změnit.

Nastavení přístroje

Telefon je možné nastavit přes menu stiskem tlačítka nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta použijte IP adresu telefonu a to stiskem tlačítka a zvolením 4. sekce **Stav telefonu**. Stiskněte 2x tlač. **Šipka vpravo** a opište si IP adresu. Tuto adresu zadejte do webového prohlížeče, kde po přihlášení změňte požadované nastavení, provedené změny uložte a proveďte restart přístroje. Heslo do webového klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3. Základní seznámení s displejem

Telefon má třířádkový nepodsvětlený LCD displej a 6 programovatelných tlačítek, které je možné pomocí autokonfigurace nebo přes web telefonu nastavit na funkce jako Nerušit, Přepojit, Přesměrovat, Zaparkovat, Vyzvednout, XML aplikace, Rychlá volba, BLF, Interkom a další. V klidovém stavu je v levém rohu displeje zobrazen údaj L1 – L6 podle aktuálně zvolené linky, tu můžete měnit pomocí šipek **Vlevo/Vpravo** pod displejem. Na prvním a druhém řádku jsou pak zobrazeny údaje o účtu zvolené linky a na třetím řádku datum a čas. Pokud máte zvednuté sluchátko nebo je aktivní hlasitý reproduktor, na tlačítku **Šipka vpravo** je funkce **Vytočit**. U příchozího hovoru bude na prvním řádku číslo volajícího, na druhém řádku čas probíhajícího hovoru a na třetím řádku telefon zobrazuje funkce, které lze v danou chvíli provádět.

4. Základní seznámení s klávesnicí telefonu a tlačítky

Tlačítko	Popis				
	Horní programovatelná tlačítka 1 - 8 s možností vlastního nastavení funkce (tlačítka 5-6 nelze změnit)				
	Tlačítko 1 - Tel. seznam		Tlačítko 4 - Převzetí		Tlačítko 7 - Nepřednastaveno
	Tlačítko 2 - Přesměrování		Tlačítko 5 - Uložit		Tlačítko 8 - Nepřednastaveno
	Tlačítko 3 - Nerušit		Tlačítko 6 - Smazat		
	Provede se přidružení hovoru s hudbou				
	Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytočené číslo				
	Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor, případně opustí menu telefonu				

	Otevře menu telefonu pro změnu nastavení
	Zobrazí historii příchozích a zmeškaných hovorů
	Provede příkaz pro přidružení hovoru a vytvoření konference
	Provede příkaz pro přidružení hovoru a jeho přepojení na jiné číslo
	Tlačítka 1 a 2 linky s dvoubarevnou indikací stavu, celkem telefon podporuje až 6 linek
	Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru
	Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru a sluchátka
	Vypnutí / Zapnutí mikrofonu
	Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu
0-9, *, #	Tlačítka pro volbu čísla

5. Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky

Pro vstup do menu použijte tlačítko , které je umístěno v pravém středu přístroje. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky:

- **Šipka nahoru/dolů** – pohyb kurzoru v menu nahoru/dolů
- **Šipka vpravo** – vstup do vybrané pod-sekce
- **Šipka vlevo** – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu

6. Uskutečnění nového hovoru (New call)

1. vložte telefonní číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte **Šipku doprava** nebo vyčkejte až telefon po nastavené době vytočí sám
2. zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko nebo L1 – L2 linku pro hlasitý reproduktor, vložte telefonní číslo a stiskněte **Vytočit**
3. stiskněte programovatelné tlačítko, pod kterým je nastavena zkrácená volba s číslem volaného
4. stiskněte číslovku 1 – 9 na klávesnici, pod kterou je nastavena zkrácená volba s číslem volaného

7. Vytočení z centrálního telefonního seznamu

Stiskněte první tlačítko **Tel. seznam**, vyberte položku v seznamu a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko, stiskněte tlačítko pro hlasitý reproduktor.

8. Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

Pro zobrazení zmeškaných hovorů stiskněte **Šipku nahoru** a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko, stiskněte tlačítko pro hlasitý reproduktor.

9. Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

Stiskněte tlačítko pro zobrazení seznamu posledních volaných čísel, opětovné stisknutí tohoto tlačítka provede vytočení posledního volaného čísla.

10. Příjem hovoru (Receive call) a odmítnutí hovoru (Reject call)

Zvedněte sluchátko pro zahájení klasického hovoru nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý reproduktor.

Při příchozím hovoru stiskněte červené tlačítko a hovor bude odmítnut.

11. Vypnutí a zapnutí mikrofonu (Mute / Unmute) a režim Nerušit (DND - Do Not Disturb)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon stiskem tlačítka v pravém dolním rohu přístroje, vypnutí mikrofonu je indikováno na displeji a také červenou blikající diodou u tlačítka. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tlačítko .

Pro aktivaci režimu **Nerušit (DND)** stiskněte třetí tlačítko **NERUŠIT**, funkce je indikována červeně svítící diodou vpravo na horním rohu přístroje. Při příchozím volání dostává volající obsazovací tón.

12. Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)

Během hovoru stiskněte tlačítko ,vložte číslo a opětovně stiskněte tlačítko pro přepojení.

13. Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)

Během hovoru stiskněte tlačítko , vložte číslo stiskněte tlačítko **Šipka dolů** s funkcí **Vytočit**. Po přihlášení volaného stiskněte tlačítko nebo zavěste.

14. Třícestná konference (3way conference)

Do hovoru stiskněte tlačítko , vložte číslo a dále tlačítko **Šipka dolů** s funkcí **Vytočit**. Po přihlášení volaného stiskněte tlačítko .