



Návod k obsluze IP telefonu Mitel A6735i/A6755i

1. Popis přístroje

VoIP telefonní přístroje Mitel/Aastra 6735i/6755i je druhý nejvyšší model produktové řady A67xx společnosti MITEL dříve Aastra Telecom, který nabízí středně velký podsvícený displej, množství ovládacích prvků, podporuje funkci Interkom a je možné ho rozšířit až o tři panely s 36 nebo 60 (varianta s displejem) tlačítky. Telefony mají plně duplexní hlasitý odposlech, dva porty 100/1000Mbit Ethernet (A6755i má porty 100Mbit), programovatelná tlačítka, stahování aplikací v XML a funkci napájení po Ethernetu (PoE).



2. Obsah balení a instalace přístroje

Obsah balení

1ks – Telefon A6735i /6755i 1ks – Sluchátko 1ks – Kroucený kabel ke sluchátku
2ks – Nožiček podstavců 1ks – Ethernet kabel do datové sítě

Používání přístroje

Přístroj Mitel A6735i/6755i je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Ethernet kabelu přístroj odpojte od síť. napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj!

Připojení přístroje

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru na spodní straně telefonu. Do konektoru LAN na zadní straně telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor PC slouží k připojení dalšího zařízení do switchu v telefonu. Pokud chcete používat náhlavní soupravu, připojte ji do konektoru RJ22 na spodní straně telefonu označ. Telefon typu A6735i/6755i podporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen, nepotřebujete napájecí zdroj. V opačném případě připojte napájecí zdroj do konektoru na zadní straně a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrického napájení.

Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě - telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru a nemá nastaveno klonování MAC adresy, takže pokud je vaše internetová přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné toto nastavení změnit.

Nastavení přístroje

Telefon je možné nastavit přes menu stiskem tlačítka nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta použijte IP adresu telefonu a to stiskem tlačítka a zvolením 3. sekce **Stav telefonu** a poté zvolením 1. sekce **IP a MAC adresy** a opište si IP adresu. Tuto adresu zadejte do webového prohlížeče, kde po přihlášení změníte požadované nastavení, provedené změny uložte a proveďte restart přístroje. Heslo do webového klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3. Základní seznámení s displejem

Telefon má velký podsvícený LCD displej, 6 programovatelných tlačítek a 6 kontextových tlačítek, z nichž kontextová umístěná v displeji mění svoji funkci podle různých stavů. Všem těmto tlačítkům je možné pomocí autokonfigurace nebo přes web telefonu nastavit funkce jako Nerušit, Přepojit, Přesměrovat, Zaparkovat, Vyzvednout, XML aplikace, Rychlá volba, BLF, Interkom a další. V levém rohu displeje je zobrazen údaj L1 – L9 podle aktuálně zvolené linky, tu můžete měnit pomocí kláves šipka **Vlevo/Vpravo**. V pravém horním rohu jsou pak zobrazeny údaje o účtu zvolené linky. Pokud máte zvednuté sluchátko, náhlavní soupravu nebo je aktivní hlasitý reproduktor, funkce na prvním kontextovém tlačítku je **Volit**, na druhém **Konference** a na třetím **Přepojit**. Na šestém kontextovém tlačítku je funkce **Další**, která přepne tlačítka do základního přehledu.

4. Základní seznámení s klávesnicí telefonu a tlačítky

Tlačítko	Popis
	Horní programovatelná tlačítka 1 - 6 s možností vlastního nastavení funkce
	Tlačítko 1 - Tel. seznam Tlačítko 2 - Historie hovorů
	Tlačítko 3 - Přesměrování Tlačítko 4 - Nerušit
	Tlačítko 5 - převzetí hovoru
	Dolní kontextová tlačítka 1 - 6 vlevo a vpravo od displeje, reagující na stav telefonu
	Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor, případně opustí menu telefonu
	Otevře menu telefonu pro změnu nastavení
	Provede se přidržení hovoru s hudbou

	Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytočené číslo
	Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru a sluchátka
	Tlačítka 1 - 4 linky s dvoubarevnou indikací stavu, celkem telefon podporuje až 9 linek
	Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru nebo na náhlavní soupravu
	Vypnutí / Zapnutí mikrofону
	Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu
0-9, *, #	Tlačítka pro volbu čísla

5. Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky

Pro vstup do menu použijte tlačítko , které je umístěno v levé části přístroje. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky a tlačítka:

- **Šipka nahoru/dolů** – pohyb kurzoru v menu nahoru/dolů
- **Šipka vpravo** – vstup do vybrané pod-sekce
- **Šipka vlevo** – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu
- **Kontextové klávesy u displeje** – jejich funkce se mění podle vybrané sekce a volby v menu

6. Uskutečnění nového hovoru (New call)

1. vložte telef. číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte 1. kontext. tlačítko **Volit** nebo vyčkejte až telefon po nastav. době vytočí sám
2. zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko nebo L1 – L4 linku pro hlasitý reproduktor, vložte telefonní číslo a stiskněte **Volit**
3. stiskněte kontextové/programovatelné tlačítko, pod kterým je nastavena zkrácená volba s číslem volaného
4. stiskněte číslovku 1 – 9 na klávesnici, pod kterou je nastavena zkrácená volba s číslem volaného

7. Vytočení z centrálního telefonního seznamu

Stiskněte první tlačítko **Tel. seznam**, vyberte položku v seznamu a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko pro hlasitý reproduktor a nebo kontextové tlačítko **Vytočit**.

8. Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

Pro zobrazení zmeškaných hovorů stiskněte tlačítko **Historie** a **Šipku dolů** pro zobrazení prvního zmešk. hovoru, pro vytočení čísla zvedněte sluchátko případně stiskněte tlačítko pro hlasitý reproduktor a nebo kontextové tlačítko **Volit**.

9. Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

Stiskněte tlačítko pro zobrazení seznamu posledních volaných čísel, opětovné stisknutí tohoto tlačítka provede vytočení posl. volaného čísla.

10. Přijem hovoru (Receive call) a odmítnutí hovoru (Reject call)

Zvedněte sluchátko pro zahájení klasického hovoru nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý reproduktor nebo příjem do náhl. soupravy. Při příchozím hovoru stiskněte červené tlačítko a hovor bude odmítnut.

11. Vypnutí a zapnutí mikrofону (Mute / Unmute) a režim Nerušit (DND - Do Not Disturb)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon stiskem tlačítka v pravém dolním rohu přístroje, vypnutí mikrofónu je indikováno na displeji a také červenou blikající diodou u tlačítka. Pro zapnutí mikrofónu opětovně stiskněte tlačítko . Pro aktivaci režimu **Nerušit (DND)** stiskněte čtvrté tlačítko **NERUŠIT**, funkce je indikována červeně svítící diodou u tlačítka a vpravo na horním rohu přístroje. Při příchozím volání dostává volající obsazovací tón.

12. Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)

Během hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit**, vložte číslo a opětovně stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit** nebo zavěste

13. Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)

Během hovoru stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit**, vložte číslo a stiskněte kontext. tlačítko **Vytočit**. Po přihlášení volaného stiskněte kontextové tlačítko **Přepojit** nebo zavěste.

14. Třicestná konference (3way conference)

Do hovoru stiskněte kontext. tlačítko **Konference**, vložte číslo a stiskněte kontext. **Volit**. Po přihlášení volaného stiskněte kontext. tlačítko **Konference**.